

SONY
1-800-335-2551

USB Storage Media

Operating Instructions

MICRO VAULT™

USM256J/512J/1GJ/2GJ/4GJ/
USM512JX/1GJX/2GJX/4GJX

© 2006 Sony Corporation. Printed in Taiwan

English

WARNING

Keep away from children. If swallowed, promptly see a doctor.
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

User's Record

The model number and serial number are located on the side of the product. Record the serial number in the space provided here. Refer to the model and serial number when you call the Sony Customer Information Center.

Model No. USM256J, USM512J, USM1GJ, USM2GJ, USM4GJ, USM512JX, USM1GJX, USM2GJX, USM4GJX
Serial No. _____
If you have any questions about this product, you may call: Sony Customer Information Center 1-800-335-2551 (Toll free number below for the FCC related matters only).

Regulatory Information
Declaration of Conformity
Trade Name : SONY
Model No. USM256J, USM512J, USM1GJ, USM2GJ, USM4GJ, USM512JX, USM1GJX, USM2GJX, USM4GJX
Responsible Party : Sony Electronics Inc.
Address : 14630 Via Eginthil, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telephone Number : 858-942-2230
This device complies with part 15 of the FCC rules. Interference is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION:
You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.
Note:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against unreasonable interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Move the equipment into a room distant from the receiver to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The interface between this unit and connector to be used in order to comply with the limits for digital device pursuant to subpart B of Part 15 of FCC Rules.
For customers in CANADA
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

For Customers in Europe
This equipment complies with the EMC Directive (European Directives 89/368/EEC, 92/31/EEC (EMC Directive) 90/269/EEC, C.E. Marking Directive).
This product complies with EN55022 Class B and EN55024 for use in the following areas: residential, commercial, and light-industrial.
Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and European countries with separate collection systems)
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product should be treated as waste. Do not dispose of this product by handing over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal authority or the person to whom you purchased the product.

For Customers in Asia Pacific Region
For MICRO VAULT™ USB Storage Media only
Limited warranty for Customer in Asia Pacific region.
If the performance or materials used in accordance with the guidelines and conditions presented in the instruction manual, Sony will replace this product with an equivalent product or a refund of the purchase price. This warranty is subject to the conditions indicated herein. Sony shall not be liable for loss or damage to data stored in the product whenever caused.
NOTE: "FOR YOUR PROTECTION"
Please retain your original sales receipt to receive warranty coverage. For more information on your Authorized Service Centers, please access the "Support Network" section in the following web site: <http://www.sony.com>

When Using USB Storage Media for the First Time (Installing the Device Driver)
When running Windows 98/98SE (USM256J/512J/GJ/2GJ/4GJ only)
You must install a device driver. Visit the following URL to download and install the device driver:
<http://www.sony.net/Products/Media/MicroVault/>
When running Windows XP, Windows 2000, Windows Me, or Mac OS 9.0 and higher
Normally, the device driver is installed automatically when you connect the Micro Vault. However, if you cannot connect the Micro Vault by dragging files and folders on the device, follow the instructions displayed on the screen to search for a suitable driver.
Basic Operation
Note:
- Please remove the Micro Vault properly following the procedure described in this manual. Otherwise, data may be lost or corrupted.
- If the USB port connector is not easily accessible, you can use a USB hub to attach the Micro Vault to the USB port connector on your computer.

Setup
Slide the button on the Micro Vault while pressing it down to extend the USB connector and connect it to a USB port on the computer.
When running Windows 2000, Windows Me, Windows 98/98SE (USM512JX/1GJX/2GJX/4GJX are not compatible with Windows 98/98SE)
Once the Micro Vault is connected to the computer, the device name for the Micro Vault device appears. (The drive name varies according to your computer system.)
You can copy and save data from the Micro Vault by dragging files and folders on the device icon, just as you would when copying data to a hard disk or to a floppy disk.
When running Mac OS 9.0 and higher
Once the Micro Vault is connected to the computer, the drive name for the Micro Vault device appears.
You can copy and save data on the Micro Vault by dragging files and folders on the device icon, just as you would when copying data to a hard disk or to a floppy disk.

Meanings of the Indicator Light
When the Micro Vault is in use, the indicator light indicates its status as follows.

Indicator Light Status	Meaning
On	Data transfer in progress (Do not remove the Micro Vault while the indicator light is flashing.)
Off	Do not remove the Micro Vault.

Disconnection
When running Windows XP
Double-click [Safely Remove Hardware] in the task tray in the lower right corner of the screen. In the window that appears, select the name of the device that is to be removed, then click the Stop button. When the Stop Hardware Device screen appears, make sure the correct information is displayed, and then click the OK button. When the "Safe to Remove Hardware" message appears, disconnect the Micro Vault.
When running Windows 2000 or Windows Me
Double-click [Safely Remove Hardware] in the task tray in the lower right corner of the screen. In the window that appears, select the name of the device that is to be removed, then click the Stop button. When the Stop Hardware Device screen appears, make sure the correct information is displayed, and then click the OK button. When a message appears indicating that the device can be safely removed, disconnect the Micro Vault.
When running Windows 98/98SE (USM512JX/1GJX/2GJX/4GJ only)
After confirming that the Micro Vault is in standby mode, disconnect the Micro Vault in standby mode, disconnect the Micro Vault.

About Micro Vault Virtual Expander software
This software is pre-installed in the Micro Vault.
This is compression software originally designed for the Micro Vault. For more details on its use, see the README file stored in the Micro Vault.
The compression ratio will differ depending on the file.
- Files that have already been compressed and files of 2 KB or less are saved unchanged, without being compressed.
- If the software becomes unstable during use, visit the following URL to download the latest version. Only products with Micro Vault Virtual Expander installed at the time of purchase are downloadable from this Web site.
<http://www.sony.net/Products/Media/MicroVault/>
- Supported OS: Windows XP (SP1 and higher), Windows 2000 (SP3 and higher)

Notes on Use
- When formatting a device, use the format software that you can download from the website. To avoid any changes of the specifications, do not format the device in any other way.
- The Micro Vault may not function correctly if it is connected to the computer when the computer is started up, restarted, or returned from sleep mode. Always disconnect the Micro Vault from the computer before performing any of these operations.
- The Micro Vault has a hole for attaching a strap or a ring. However, a hook-shaped metal object such as a key holder should not be attached to the hole, because it may cause damage to the Micro Vault.
- Do not place the unit in locations that are:
- extremely hot or cold
- very humid
- exposed to corrosive gases
- Cleaning
- Clean the unit with a soft, dry cloth or a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution.
- Do not use alcohol or solvent, such as acetone or benzene, which could damage the finish.
It is strongly recommended that you periodically back up the data written on the unit. Sony Corporation assumes no liability for any damage or loss of data that may occur.

Precautions for Transfer and Disposal
If data saved on the Micro Vault is transferred using the standard methods, the data only appears to be removed on a superficial level, and it may be possible for someone to retrieve and reuse the data by means of special software.
To avoid information leaks and other problems of this sort, it is recommended that you use commercially available software designed to completely remove all data from the Micro Vault.
- Micro Vault is a trademark of Sony Corporation.
- Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- Mac and Macintosh are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Other system names and product names that appear in this manual are registered trademarks or trademarks of their respective owners. Note that the ™ and ® symbols are not used in this manual.

• Our product warranty is limited only to the USB storage media itself, when used normally in accordance with these operating instructions and with the accessories that were included with this unit in the specified or recommended system environment. Services provided by the Company, such as user support, are also subject to these restrictions.
• The Company cannot accept liability for damage or loss resulting from the use of the unit, or for any data from a third party.
• The Company cannot accept any liability for problems with your computer or for any hardware or software that is not supplied by the Company.
• The Company cannot accept any liability for financial damages, lost profits, claims from third parties, etc., arising from the use of the software provided with this unit.
• The software specifications may be subject to change without notice.

Français
AVERTISSEMENT
Tenir hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.
Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à l'humidité ou au choc électrique.
Pour éviter toute électrocution, ne pas ouvrir le boîtier. Confier l'entretien à un technicien qualifié uniquement.
Informations techniques
Référence du modèle: USM256J, USM512J, USM1GJ, USM2GJ, USM4GJ, USM512JX, USM1GJX, USM2GJX, USM4GJX
Numéro de série : _____
Ce produit est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Pour les clients en Europe
Ce produit est conforme aux directives européennes suivantes : 89/368/EEC, 92/31/EEC (Directive CEM) 90/269/EEC (Directive CEM) 93/68/EEC (Directive de marquage CE)
Ce produit est conforme aux normes de classification EN 55022 Classe B et EN 55024 pour une utilisation dans les environnements suivants : résidences, commerces, locaux professionnels.
Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays compatibles avec Windows 98/98SE)
Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit doit être traité comme déchet. Ne pas jeter ce produit dans la poubelle. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est éliminé de la manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine causées par une mauvaise gestion des déchets électroniques. Le recyclage de matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet des méthodes de recyclage de ce produit, veuillez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Lors de la première mise en service du support d'enregistrement USB (installation du pilote de périphérique)
Sous Windows 98/98SE (USM256J/512J/GJ/2GJ/4GJ uniquement)
Vous devez installer un pilote périphérique. Rendez-vous sur le site suivant pour télécharger et installer le pilote de périphérique:
<http://www.sony.net/Products/Media/MicroVault/>
Sous Windows XP, Windows 2000, Windows Me ou Mac OS 9.0 ou plus
Normalement, le pilote de l'appareil est installé automatiquement lors du raccordement du Micro Vault.

Statut de l'annonce
Ein Bereichsanzeige
Ein Datenübertragungslicht (Treppen-Schein des Micro Vault nicht vom Computer, während die Anzeige blinkt.)
Trennen der Verbindung
Unter Windows XP
Doppelklicken Sie auf [Safely Remove Hardware] oder [Safely Remove Hardware] in der Task-Leiste unten rechts am Bildschirm. Wählen Sie in dem Fenster, das angezeigt wird, den Namen des Geräts, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf.
Unter Windows 2000 oder Windows Me
Doppelklicken Sie auf [Safely Remove Hardware] oder [Safely Remove Hardware] in der Task-Leiste unten rechts am Bildschirm. Wählen Sie in dem Fenster, das angezeigt wird, den Namen des Geräts, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf.
Unter Windows 98/98SE (USM256J/512J/GJ/2GJ/4GJ nicht mit Windows 98/98SE kompatibel)
Wenn der Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault angezeigt. Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

Unter Mac OS 9.0 und höher
Nachdem Sie den Micro Vault an den Computer angeschlossen ist, wird das Laufwerksymbol für das Micro Vault-Gerät angezeigt.
Wenn Sie das Laufwerk auswählen, wird ein Fenster mit dem Namen des Geräts angezeigt, das Sie trennen möchten, und klicken Sie auf den Stop-Knopf. Wenn die Meldung erscheint, dass das Gerät sicher abgenommen werden kann, trennen Sie den Micro Vault vom Computer.

